

# CORiTEC scanere compatibile exocad

## CORiTEC i3Dscan eco

### SCANER DENTAR COMPLET AUTOMAT

Noul **i3Dscan eco** este un scanner dentar extrem de compact și complet automat! Pachetul all-inclusive este potrivit în special pentru începători sau pentru laboratoare mai mici, care doresc să producă cu ușurință, rapid și eficient din punct de vedere al costurilor. În plus față de funcțiile de bază cum ar fi coroane și punți, modulele de extensie sunt disponibile imediat, cum ar fi: articulator, inlay, onlay, telescop sau bont individual.

- Ergonomic și ușor de folosit
- Rapid și eficient
- Design foarte compact



## CORiTEC i3Dscan color/CORiTEC i3Dscan color HR

### PRODUCTIV, FLEXIBIL ȘI DE VIITOR

**i3Dscan color** a fost conceput special pentru obținerea unei productivități maxime în munca zilnică de laborator. De acum înainte, depinde de dumneavoastră dacă doriți să realizați o scanare de textură monocromă sau colorată. Decideți ce mod de scanare se potrivește cel mai bine stilului dumneavoastră de lucru. Decideți-vă dacă doriți să scanați cu capacul deschis sau închis. Economisiți timp considerabil cu axa Z complet automatizată. **i3Dscan color** ghidează automat obiectul care urmează să fie scanat în câmpul de măsurare. Înșurubarea plăcilor de distanțare, care este cunoscută de la alți producători, precum și de la modelele imes-icore anterioare, este acum eliminată. Timp pe care îl puteți folosi mult mai bine în altă parte. În plus, manipularea devine mult mai ușoară. Prin utilizarea unui afișaj tactil, cele mai importante intrări pot fi făcute direct pe scanner.



În plus față de economiile de timp, imes-icore a pus un accent deosebit pe confortul utilizatorilor. Cu o deschidere de 180°, **i3Dscan color** oferă un spațiu considerabil de lucru, iar controlul îmbunătățit al motorului permite deplasarea rapidă și precisă a axei Z care este complet automatizată. Placa mare a scannerului găzduiește direct toate articuloarele stabilite. Suprafața de cauciuc fără alunecare de pe placa de sistem asigură o poziție stabilă. Veți fi, de asemenea, încântați de pachetul extins al livrării. Un adaptor multiDie, precum și un suport pentru scanarea înregistrărilor.

Scanarea amprentelor Triple Tray<sup>®</sup> reprezintă parte inclusă a accesoriilor.

	CORiTEC i3Dscan eco	CORiTEC i3Dscan color	CORiTEC i3Dscan color HR
Rezoluție cameră	1,3 MP	1,3 MP	2,8 (1,4) MP
Acuratețe scanare conform ISO 1283	6 μm	6 μm	4 μm
Câmp măsurare (X x Y x Z)	80 x 60 x 85 mm	80 x 60 x 85 mm	80 x 60 x 85 mm
Posibilitate introducere articulator	NU	DA	DA
Dimensiuni	360 x 310 x 390	455 x 430 x 420	455 x 430 x 420
Greutate	11 kg	23 kg	23 kg
Timp de scanare arcadă completă	19 sec.	16 sec.	18 sec.
Timp de scanare un singur dinte	32 sec.	33 sec.	35 sec.
Timp de scanare punte 3 elemente	48 sec.	45 sec.	50 sec.
Textură scanare	Scanare textură monocrom	Scanare textură color	Scanare textură color
Format fișier ieșire	STL	STL	STL

